

# Suikerspinmachine instructie

## **Belangrijke mededeling**

De suikerspinmachine wordt met de juiste ingrediënten geleverd, gebruik alleen de meegeleverde ingrediënten.

Indien materialen niet in orde zijn dient u dat ons op het tijdstip dat het wordt ontdekt door te geven. In de meeste gevallen kunnen wij u snel helpen. Bij het niet doorgeven van mankementen voorafgaand aan gebruik kan achteraf geen restitutie worden gegeven.

## **In gebruik stellen:**

1. Plaats het apparaat op buffet hoogte en op een stevige vlakke ondergrond, zodanig dat het geen schade aanricht bij eventuele lekkage.
2. Steek de randaarde stekker in een geaard stopcontact 220-240 Volt, welke aan de nationaal en plaatselijk geldende voorschriften dient te voldoen. Let op: Het verbruik is maximaal 1500 Watt, sluit het apparaat dus aan op een elektragroep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren. Houdt er rekening mee dat het apparaat tijdens gebruik heet kan worden.
3. Wirhlgrip ( netje incl. klemmen ) aan de binnenkant van de suikerspinpan aanbrengen.

## **Gebruiksaanwijzing:**

1. Vul de kop van de suikerspinmachine tot aan de boutjes aan de binnenzijde van de kop.
2. Zet de MOTOR schakelaar aan.
3. Zet de schakelaar HEAT aan.
4. Draai de "INCREASE HEAT" knop tot het maximum.
5. Na ongeveer 10 seconde komt de suikerspin uit de spinkop, deze spin vormt een kraag langs de binnenkant van de pan
6. Draai de "INCREASE HEAT" knop tot ongeveer halverwege.
7. Met een suikerspinstokje kunt u deze spin op het stokje draaien, terwijl u in de richting van de klok dit stokje tussen duim en wijsvinder draait.
8. Langzamerhand de suikerspin, die zich om het stokje vormt, naar boven de bak uit draaien.
9. De suiker dient tijdig bijgevuld te worden, zoniet wordt de verwarming onbelast verhit , en dit kan schade aan het apparaat veroorzaken. ( verbranden van de kop ! )
10. Als u de apparatuur wilt uitschakelen zet eerst de HEAT schakelaar uit, en na ca. 30 seconden de MOTOR schakelaar.
11. Dit om de verwarming middels draaiwind af te koelen voor de machine uitgeschakeld wordt.

## **Na gebruik:**

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat afkoelen
3. De suikerspinpan van de machine halen, deze kunt u samen met het netje en klemmen gewoon met warm water reinigen, gebruik geen schoonmaak of schuurmiddelen.
4. De machine met een vochtige doek afnemen. Let er ook op dat het apparaat niet wordt ondergedompeld in water en vermijd voor zover mogelijk contact met water bij de elektrische onderdelen.
5. Het reinigen van de suikerspinker mag u niet doen, dit wordt door ons verzorgd !

## **Retour:**

Het apparaat dient schoon en droog retour gegeven te worden. Bij het vies retourneren van de suikerspinmachine worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.

# Popcornmachine instructie

## Belangrijke mededeling

De popcornmachine wordt met de juiste ingrediënten geleverd, gebruik alleen de meegeleverde ingrediënten.

Indien materialen niet in orde zijn dient u dat ons op het tijdstip dat het wordt ontdekt door te geven. In de meeste gevallen kunnen wij u snel helpen. Bij het niet doorgeven van mankementen voorafgaand aan gebruik kan achteraf geen restitutie worden gegeven.

## In gebruik stellen:

4. Plaats het apparaat op buffet hoogte en op een stevige vlakke ondergrond.
5. Steek de randaarde stekker in een geaard stopcontact 220-240 Volt, welke aan de nationaal en plaatselijk geldende voorschriften dient te voldoen. Let op: Het verbruik is maximaal 1500 Watt, sluit het apparaat dus aan op een elektragroep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren. Houdt er rekening mee dat het apparaat tijdens gebruik heet kan worden.

## Algemeen:

Popcorn wordt bereid van maïs. De maïs wordt tezamen met de olie verhit tot een temperatuur van ongeveer 240 graden Celsius. De hoge temperatuur zet de hoeveelheid vocht die in het korreltje aanwezig is om in stoom. Na enige tijd poft het korreltje.

## Gebruiksaanwijzing:

1. Zet de knop "POWER" of "warming & light" rechts boven aan de machine op aan. Deze knop dient voor het inschakelen van de verlichting en het in bedrijf stellen van de verwarmingsplaat op de bodem van het toestel.
2. Vul een maatbeker met 50ml. olie. Doe dit in de ketel en zorg ervoor dat de bodem van de ketel bedekt is met olie.
3. Zet de knop "Heat" en "Turning" op aan. Deze knop dient voor het inschakelen van de motor, deze zorgt ervoor dat de spatel in de ketel begint te draaien en voor het verwarmen van de ketel. Wacht tot de olie warm is, dit duurt ongeveer 4 a 5 minuten, er komt dan damp uit de ketel.
4. Vul de ketel met 150gram maïs. Let erop dat de olie in de ketel reeds heet is.
5. Na enkele seconden begint de maïs te ploffen, zet halverwege het poffingsproces de ketelverwarming uit.
6. Als 95 % van de maïs klaar is, zet dan ook de motor uit de ketel kan dan worden omgedraaid, de popcorn wordt dan op de verwarmingsplaat opgevangen.
7. Hierna kunt U dit proces herhalen
8. Zet de knop "OLLA" of "Heat" op "off" als er niet gepopt wordt.

## Na gebruik:

6. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
7. Laat het apparaat afkoelen
8. Haal de overtollige olie en maïs uit het apparaat (pas op: de olie is heet).
9. Maak het apparaat daarna goed schoon. Gebruik hierbij geen schurende middelen. Let er ook op dat het apparaat niet wordt ondergedompeld in water en vermijd voor zover mogelijk contact met water bij de elektrische onderdelen.

## Retour:

Het apparaat dient schoon en droog retour gegeven te worden. Bij het vies retourneren van de suikerspinmachine worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.